



Green Toilet värmesits med gångjärn



Leveransinnehåll:

- värmesits, svart
- skruvar 2 st
- täckplåtarna till skruvarna 2 st

Installation

Värmestolen installeras på en plan yta i en träsits.

Om sätesöppningen är en annan storlek än den uppvärmda sätet går det bra rikta in öppningarna från framkanten.

Mät och markera skruvarna på sätet. Placera täckplåtarna till skruvarna och skruva fast sitsen. Fäst täckplåtarna med skruvar ovanpå stubbarna.

Upprensning

Det går bra att rengöra värmesitsen med regelbundet med vatten och med ett mildt rengöringsmedel. När sätet börjar bli slitet är det dags att byta till en ny. Du kan sätta den gamla sitsen för plastinsamling.